

sumuu

取扱説明書

日本国内専用 For use in Japan only.

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

meebo (ミーボ)

真空ダブルステンレス
ピクニックボトル

品番：MCK-154

機能

- 容量1120mlの真空ダブルステンレスボトル ●広口タイプ直径約41mm
- ボタンを押してキャップが開く ●外蓋をコップとして使用可能
- ショルダーストラップ付属

仕様

※商品の仕様及び外観等は、予告なく変更することがあります。

品 名	ステンレス製携帯用魔法瓶
実 容 量	1120ml
材料の種類	内瓶：ステンレス鋼 胴部：ステンレス鋼 蓋：ステンレス鋼 ポリプロピレン 口金：ポリプロピレン 中栓：ポリプロピレン パッキン：シリコン
保 温 効 力	74℃以上(6時間)
保 冷 効 力	7℃以下(6時間)
耐 熱 温 度	ステンレス：100℃ ポリプロピレン：90℃
耐 冷 温 度	-5℃
寸 法	約W12.5×D10×H29.5cm
重 量	約530g

安全上のご注意

誤った取扱をすると、けがや事故に繋がる注意を示します。


- 分解・修理・改造は行わないでください。
- お子様には使用させないでください。
- 子供や乳幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。
- 本来の使用目的以外のご使用はおやめください。
- 破損したら使用しないでください。
- 落とす・ぶつける等、強い衝撃を与えないでください。
- 下記の様なものは入れないでください。炭酸飲料やドライアイス（内圧が上がり蓋が開かなくなったり内容物が噴き出す恐れがあります）、牛乳や乳飲料・果汁などの飲み物（腐敗や変質の恐れがあります）、味噌汁などの塩分を含んだ飲み物（サビの恐れがあります）、果肉や茶葉の入った飲み物（詰まりや内容物が漏れる恐れがあります）
- 注ぐ際や飲む際は、本体を急に傾けないでください。飲料物が勢いよく出て火傷や衣服を汚す原因となります。
- 容量を守ってご使用ください。容量を超えて熱い飲み物を入れると漏れて火傷につながります。
- 大きい氷は無理やり押し込まずに小さくしてから入れてください。
- 中栓、キャップ、外蓋は確実に閉めてください。
- 蓋の開閉は、本体が水平な状態で行なってください。
- キャップを開けた状態で中栓の取り付け取り外しの作業を行わないでください。破損や漏れの原因となります。
- 必ず2つのパッキンを取り付けてご使用ください。
- 火気の近くやストーブ・コンロなどの熱源の近くに置かないでください。火傷、変形、破損の原因となります。
- 飲み物は早めにお飲みください。腐敗や変質の原因となります。
- 不安定な場所に置かないでください。
- 電子レンジに入れしないでください。
- バッグ等に入れる際は必ず立てた状態で入れてください。横にして持ち運ぶと、飲料が漏れる可能性があります。
- パソコンやカメラ、スマートフォンなどの精密機器（水によって破損の可能性がある機器）と一緒に持ち運ばないでください。液漏れがあった場合に、機器の破損につながります。
- ボトルの真空層から水の音がする場合は使用しないでください。真空層の水がボトル内側にしみ出した場合、体調不良の原因となります。

使用上のご注意

守らないと使用に問題が生じたり破損や劣化に繋がる注意事項、その他の注意を示します。



- お手入れの際の、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤の使用、たわしや磨き粉の使用はおやめください。変質、傷、錆や穴が開く原因となります。
- 食器洗浄機は使用しないでください。
- 漂白剤は使用しないでください。
- 煮沸しないでください。
- 高温になる所、湿気の多い所、直射日光の当たる所への保管・放置はおやめください。
- この製品は一般家庭用です。業務用での使用はご遠慮ください。
- 本製品は日本国内専用です。本製品を国外に持ち出した場合、保証及びアフターサービスの対応はできませんのでご了承ください。
- 冷蔵庫に入れないでください。保温保冷機能の低下につながります。

各部名称



使用方法

- 初めてご使用の際は、お手入れ方法に従って本体を洗ってください。
- 外蓋（コップ）と中栓を外し、飲料物を入れてください。
- 飲む際は、オープンボタンを押してキャップを開け、飲料物を注いでください。
- 外蓋はコップとして使用可能です。
- 注いだ後は、キャップをしっかりと閉めてから外蓋を取り付けてください。




- 取手は取り外し可能です。左右で外れる角度が異なります。下図を参照して外してください。



お手入れ

- ※煮沸しないでください。
- ※食器洗浄機は使用しないでください。
- ※漂白剤は使用しないでください。
- ご使用後は食器用洗剤を使用して綺麗に洗い、水滴を拭き取ってしっかりと乾かしてから保管してください。
- パッキンとプレートは取り外してお手入れ可能です。
- パッキンとプレートを取り外した場合は、しっかりと取り付けてからご使用ください。プレートをパッキンに取り付けてから、中栓へ取り付けてください。



パッキンが劣化した場合は、ホームページでお買い求め頂けます。
<https://sumuu.site/>
 ※販売は予告無く終了する場合があります。

【お客様サポート窓口】
 TEL:03-3829-5525 受付:月曜日～金曜日
 【会社HP】<https://macros.ne.jp/>
 【ブランドサイト】<https://sumuu.site/>

【輸入事業者】

株式会社 マクロス
 〒130-0012
 東京都墨田区太平2-10-10
 ユナイビル錦糸町