ELPA

LED強力ライト

防災セレクト

停電時や避難時の明かりに

単三形乾電池で **軽い** **明るい**

電池別売
単三形乾電池×6本または3本でも使える

ELPA

DOP-KR210

仕様

●使用電池:単三形アルカリ乾電池×6本または3本(別売)

	乾電池×6本使用時	
	HI	LOW
連続点灯時間(約)	1時間	40時間
明るさ(照度)	420lm(約2601x)	160lm(約110lx)

※乾電池3本使用時は中面に記載 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
●質量:約290g(電池除く) ●防水性能:IPX4(防滴形)

※本ッチキス止めをしてあります。ご使用いただけます。※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがあります。
ご了承ください。※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責任は負兼ねください。

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/
お客様窓口 大阪 072(871)1166 営業時間/9:00〜17:30
東京 042(473)0159 ※土・日・祝日・弊社休業日を除く

電池別売
単三形乾電池×6本または3本使用

MADE IN CHINA
191120A

紙 プラ 紙 プラ

オーダーNO. 1994-5

4 9010871219667

各部の名称とご使用方法

●スイッチを押すと点灯(HI)→点灯(LOW)→消灯します。

電池の交換方法

※電池3本で使用時は、前方にはめ込むのみに入れてください

●乾電池6本使用時



⚠ 警告

●漏液の原因となる為、下記のことにご注意ください。
◎乾電池の⊕⊖の方向を表示に従い正しくセットしてください。
◎新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。

●電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

⚠ 使用上のご注意

目に向けると大変危険ですので光源の直視及び人や動物への照射は絶対にしないでください。

●乾電池を交換する際は、全て新しい乾電池に交換してください。
●使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
●長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
●使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
●分解・改造はしないでください。【故障の原因】
●本体に強い衝撃を与えないでください。【不点灯の原因】
●完全防水ではありませんので、水に浸したり、大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)がかかる状態では使用しないでください。
●LEDの交換はできません。
●電池ホルダー部のLEDには手を触れないでください。
●変形や故障の原因になる為、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温の場所に放置しないでください。
●商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

仕様

	乾電池×3本使用時	
	HI	LOW
連続点灯時間(約)	8時間	24時間
明るさ(照度)	360lm(約210lx)	150lm(約100lx)

※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
※照度は距離1m・電池初期時