

ELPA
TSC-081

コードレス電話機用 充電電池

経済的

充電して約500回くり返し
使えます。

※JISで定められた試験方法に
基づく電池寿命の目安です。

自己放電 抑制

買ってすぐ使え、充電しておけば
1年後でも使用が可能です。

環境対応 Ni-MH 採用

ニッケル水素電池を採用!
ニッケル水素電池は有害物質
カドミウムを含まない地球に
優しい充電電池です。

安全装置 内蔵

万一の時に電話機本体を
守る過電流防止装置搭載!

【取扱い上のご注意】



液もれ、発熱、発火、破裂などの原因となるため
次のことを守ってください。

- ・分解・改造・加熱及び火中投下等しないでください。
- ・ $\oplus$ $\ominus$ 端子を針金等の金属で接続しないでください。
- ・電池の被覆をはがさないでください。
- ・ハンダ付けしないでください。
- ・電源コンセントやシガレットライターの差し込み口に
直接接続しないでください。
- ・充電電池を収納する際にはコードをはさまないでください。
- ・電話機にはプラグの向きを正しくつないでください。
- ・金属製品と一緒に持ち運び保管しないでください。
- ・電池の液が目に入った時はきれいな水で洗った後、医師
の治療を直ちに受けてください。



- ・水や海水に濡らさないこと。(発熱やサビの原因になる。)
- ・外装をはがしたりキズつけないこと。



- ・この電池パックはコードレス電話専用の電池/パックです。
適応機種以外に使用しないでください。
- ・充電は指定の電話機に収納して行ってください。
- ・強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- ・小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- ・お使いいただく前に電池に関する内容は電話機の取扱
説明書をお読みください。

【ご使用方法】

- 電池交換……………電池の外装は、はがさずに取付け方向を
正しく合わせて交換してください。
- 充電……………本品は充電しておりますが、ご使用に
なれない場合は電話機の取扱説明書を
よくお読みの上、満充電してください。
- 交換期間の目安……………充電しても使用期間が極端に短くなった
ときは新しい電池とお取り替えください。

お寄せ窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159
〒574-8685 大阪府大東市新田池町4-10 http://www.elpa.co.jp/

ELPA 朝日電器株式会社

お願い
ご使用済みの充電電池は貴重な資源です。再利用しますので
廃棄しないで充電式電池リサイクルステーションへお持ちください。

キヤノン用	HT100・HB1200・HB1300同等品	CL1S CL2 CL7 CL8 CL9 CL10C/LB H10C/L H1CL H2CL H3CL H3CLW H5CL H7CL VL2W VL20
日立用	BP2R4V-700(HF-CL50 701)同等品	HF-CL50 CL50TEL S30 TA50
ソニー用	BP-T50同等品	SNF-5CL V6CL SPP-A500 C300PG C300PG C350 C500PG C55 C555PG C7 C70 C700 C77PG C77 C99PG HC111 HC333 HS HS600 HS7 LS0 T55PG VC111



メーカーコード NO. 1324-8 TSC-081
901087 205158
MADE IN CHINA
NZ1409A

ホームページ
検索



TSC-081

コードレス電話機用 充電電池

キヤノン用 日立用
HBT100/200/300 BP2R4V-700
ソニー用
BP-T50

ご使用前に内面の使用方法 注意内容を必ずお読みください

外装をはがさず
ご使用ください。